

ES

ΡΙ

EI

## LCD Keypad & LCD Proximity Keypad

(Models: RP432KP, RP432KPP)



'iscogroup.com

## Introduction

La convivialité du clavier LCD/LCD Proximité LightSYS permet un fonctionnement simple et une programmation des systèmes de sécurité LightSYS et ProSYS.

Les instructions ci-après donnent un bref aperçu du fonctionnement du clavier. Pour des informations détaillées sur la programmation du système, veuillez consulter les manuels d'*installateur* et d'*utilisateur* de la LightSYS ou ProSYS.

## Indicateurs

ڻ ا	Allumé	Le système fonctionne correctement à partir de l'alimentation secteur, sa batterie de secours est en bon état et aucune défaillance n'est à signaler dans le système.
_	Eteint	Aucune alimentation.
Alimentation	Clignotement lent	La programmation du système est en cours.
	Clignotement rapide	Défaillance système (défaut).
	Allumé	Le système est prêt à être armé.
V	Eteint	Le système n'est pas prêt à être armé.
Prêt	Clignotement lent	Le système est prêt à être armé tandis que la zone d'entrée/sortie est ouverte.
	Allumé	Le système est en mode « armement total » ou « armement partiel » (réglage partiel).
	Eteint	Le système est désarmé .
Armer	Clignotement lent	Le système est en « temporisation de sortie ».
	Clignotement rapide	Condition d'alarme.
Partiel / Contourner	Allumé	Le système est en mode « armement partiel » (armé en partiel) ou « contournement de zone » (omettre).
(armé en partiel/ omettre)	Eteint	Le système ne comporte aucun contournement de zone.
34	Allumé	La zone/clavier/module externe a été saboté.
Autoprotection	Eteint	Toutes les zones fonctionnent normalement.

<i>.</i>	Allumé	Alarme incendie.
J	Eteint	Fonctionnement normal.
Incendie	Clignote	Problème de circuit incendie.

## LED (Rouge)

Armer /Alarme	Se comporte de la même manière que l'indicateur 🚺
---------------	---

### Touches

Touches de commande

Ê	En mode de fonctionnement normal: Utilisé pour Armement total
	Dans les fonctions du menu utilisateur : Permet de modifier les données.
	En mode de fonctionnement normal : Utilisé pour l'Armement partiel).
	Dans les fonctions du menu utilisateur : Permet de modifier les données.
(a)ok)	Permet de désarmer le système après la saisie d'un code utilisateur: / <sup>OK</sup> est utilisé pour terminer les commandes et
	confirmer les données à stocker.
	Note:
	La touche $\textcircled{\#/6}$ est équivalente à la touche $\textcircled{\#/6}$ sur les claviers ProSYS.
	Permet de faire défiler une liste ou de déplacer le curseur vers la gauche ; ① indique l'état du système.
[ f	Permet de faire défiler une liste ou de déplacer le curseur vers la droite.
	Note: La touche est équivalente à l'icône sur les claviers ProSYS. En mode de fonctionnement normal : Utilisé pour entrer dans les fonctions du monu utilicatour.
	Dans les fonctions du menu utilisateur : Utilisé pour reculer d'une

	étape dans le menu.
Touches d'urgence	
4, 6	En appuyant sur ces deux touches simultanément pendant au moins deux secondes, l'alarme incendie se déclenche.
7.9	En appuyant sur ces deux touches simultanément pendant au moins deux secondes l'alarme d'urgence se déclenche.
2	En appuyant sur ces deux touches simultanément pendant au moins deux secondes l'alarme de police (alerte) se déclenche.

#### Touches de fonction



Touches numériques

Permettent d'armer des groupes de zones (par défaut) ou d'activer une série de commandes pré-enregistrées (macros).

Appuyez pendant 2 secondes pour les activer.

Permettent de saisir des chiffres le cas échéant.

## **Réglages du clavier**

#### Remarque :

Les paramètres suivants doivent être définis individuellement pour chaque clavier connecté au système.

### Pour définir les paramètres du clavier, suivez la procédure ci-après :

1. Appuyez sur pendant deux secondes jusqu'à ce que le menu Paramètres du clavier apparaisse.

2. Sélectionnez l'icône correspondante à l'aide des touches 🗔 et 🗀. Pour entrer dans l'option, appuyer sur : 🔊



Luminosité

Contraste



Volume du buzzer du clavier

Langue (mode ProSYS uniquement)

#### Remarque :

- · L'option Langue de la LightSyS est toujours accessible en appuyant simultanément sur
- Pour les versions ProSYS antérieures à 5, définissez la langue du clavier en fonction de la langue du panneau.



Panneau RP432/RP128 (ProSYS)

#### Remarque :

Sélectionnez RP432 lorsque le clavier est connecté à la LightSYS (par défaut) ou RP128 lorsque le clavier est connecté à la ProSYS.

3. Ajustez les paramètres avec les touches fléchées. Confirmez les paramètres ajustés avec 💷

4. Appuyez sur pour enregistrer les réglages effectués.

5. Appuyez sur pour quitter le menu paramètres du clavier.

## Utilisation du Tag de proximité

Le Tag de proximité, utilisée avec le clavier LCD de proximité (RP432 KPP) est utilisé correctement en le présentant à une distance de 4 cm à l'avant de la partie inférieure du clavier, tel qu'indiqué à droite



# Mise à niveau automatique résultant de mise à jour manuelle du panneau

La première mise sous tension peut être précédée d'une mise à jour automatique de 3 minutes, Durant laquelle les icônes de mise à jour () et d'alimentation () seront affichées, et la LED clignotera. Ne pas déconnecter le système pendant cette mise à jour.

opecifications techniques	
Consommation de courant	
RP432 KP	13,8V +/-10%, 48 mA typique/52 mA max.
RP432 KPP	13,8V +/-10%, 62 mA typique/130 mA max.
Connexion au panneau	Bus à 4 fils, jusqu'à 300 m du panneau principal
principal	
Dimensions	153 x 84 x 28 mm
Température de	-10°C à 55°C
fonctionnement	
Température de stockage	-20°C à 60°C
Fréquence RF de prox.	13,56MHz

### Spécifications techniques

#### Informations pour passer commande

Modèle	Description
RP432 KP	Clavier LCD LightSYS
RP432 KPP	Clavier LCD LightSYS avec Proximité 13,56MHz
RP200KT	10 Tag de proximité (13,56MHz)